

Sicherheitshinweise für die Ausstellung von Kraftfahrzeugen

Wir freuen uns, dass Sie mit Ihrem Fahrzeug bei der Hamburg Messe und Congress GmbH zu Gast sind.

Bitte beachten Sie, dass für das Ausstellen von Kraftfahrzeugen auf dem Messegelände einige Regeln zu beachten und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. (vgl. Technische Richtlinien 08/2018)

- ✓ Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen nur mit vorheriger Genehmigung der HMC ausgestellt werden.
- ✓ Der Tankinhalt der Fahrzeuge ist auf das für das Ein- und Ausfahren notwendige Maß zu reduzieren (die Reserveleuchte der Tankanzeige muss aktiv sein).
- ✓ Sofern möglich sind die Tankdeckel zu verschließen.
- ✓ Die Fahrzeugbatterien sind im Ausstellungsbereich abzuklemmen und erst beim Abbau der Veranstaltung wieder zu aktivieren.
- ✓ Die Ausstellungsflächen sind jeweils mit Pulver- Handfeuerlöschern auszustatten. Faustformel: Mindestens ein 6kg Feuerlöscher pro 50qm Ausstellungsfläche. Die Standorte müssen entsprechend gekennzeichnet werden.
- ✓ Es besteht ein absolutes Rauchverbot in den Hallen. Auch im Auf- und Abbau.

Notrufnummer 040 3569 6666

Fahren der Fahrzeuge/ Laufen des Motors während der Veranstaltung:

- ✓ Während der Öffnungszeiten der Veranstaltung dürfen die Fahrzeuge nicht durch eigenen Antrieb bewegt werden. Motoren dürfen in den Hallen nicht laufen gelassen werden.
- ✓ Im Auf- und Abbau ist die Einfahrt mit Fahrzeugen - nach Anmeldung beim Hallenmeister - möglich, wenn die Halle ausreichend belüftet ist (geöffnete Hallentore).
- ✓ Müssen Fahrzeuge des privaten Fahrzeugmarktes in Halle A2 die Halle verlassen oder neu in diese gebracht werden, darf dieses ausschließlich vor oder nach der Öffnungszeit der Veranstaltung erfolgen.